

## Einbauanleitung Tankentnahme Ford Transit und Ford Transit Custom



Montage nur von geschultem Fachpersonal, anderen Personen ist der Einbau untersagt.  
Nur Ex geschützte Werkzeuge verwenden und in gut belüfteten Räumen arbeiten.  
Der Fahrzeugtank darf nur noch die Reserve beinhalten.



- Die Position für die Tankentnahme festlegen.



- Beidseitig die Schellen lösen.



- Den Schlauch komplett abziehen.



- **An der zuvor gewählten Position den Schlauch trennen.**



- **Eine Kerbe für den Ansaugstutzen beidseitig ausschneiden.**



- **Den Schlauch sauber auf den Verbinder setzen.**



- **Beide Seiten mit den beiliegenden Schellen befestigen.**



- **Das Ansaugrohr passend zur Tankkontur biegen.**



- **Das Ansaugrohr voran den Schlauch wieder aufsetzen.**



- **Beidseitig die Schellen wieder anbringen.**



- **Das Beiliegende Schlauchstück an dem Ansaugstutzen mittels Schelle befestigen.**



- **Zum Schluss die Verbindung zur zuvor montierten Pumpe herstellen.**

**Wir übernehmen keinerlei Haftung für unsachgemäßen Einbau oder Handhabung.**